

Base de calor eléctrica, individual

BCE1

Manual de Usuario



Lea todas las instrucciones antes de usar.


Instrucciones de seguridad

1. El equipo debe ser instalado y conectado a la red eléctrica, mantenido y reparado por un electricista cualificado de acuerdo a las normas de seguridad. No reemplace ni repare ninguna parte de este equipo a menos que esté específicamente recomendado en este manual.
2. El uso incorrecto pone en riesgo su seguridad.
3. El equipo es solo para uso comercial. Usarlo para cualquier otra finalidad es bajo su propio riesgo y podría ser peligroso. El fabricante no será responsable por los daños causados por un uso indebido del aparato.
4. **PRECAUCION:** Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
5. No deje a los niños solos – los niños no pueden ser dejados solos o desatendidos en el área donde el equipo esté en uso. Nunca se les debe permitir sentarse o permanecer cerca de ninguna parte del aparato.
6. No toque la superficie o las zonas cercanas a esta.
7. Utilice la bandeja de medida correspondiente. Este equipo está equipado con algunas superficies de diferentes tamaños.
8. El cristal superior es muy resistente y puede soportar fácilmente la luz a los impactos medios y cargas distribuidas a todo el largo del área. Asegúrese de evitar que cargas concentradas caigan en la superficie para evitar roturas o grietas en la superficie.
9. **PRECAUCIÓN:** Si la superficie está agrietada o fracturada, deje de usar el equipo inmediatamente. Desconecte el aparato y llame al servicio técnico. Algunas soluciones de limpieza u otros derrames pueden penetrar en la grieta y provocar un shock eléctrico.
10. El cable de conexión no debe estar en contacto con la superficie de calor.
11. No enchufe el aparato a menos que lo esté usando.
12. **No coloque papel de aluminio o plástico sobre la superficie.** Las cosas que se pueden derretir (plásticos, papel de aluminio o azúcar) se deben mantener alejadas de la superficie. Asegúrese de **retirar inmediatamente cualquier objeto que se pueda derretir de la superficie caliente.**
13. Los depósitos de cal son perjudiciales para la superficie del equipo.

Antes de usarlo por primera vez

- Antes de usar el equipo por primera vez, asegúrese de limpiar la superficie con una mezcla de agua y detergente suave sobre un trapo suave. Seque la superficie con una bayeta que no ralle.

Vista previa del equipo



Instrucciones de uso

Seleccionar nivel de temperatura

Los niveles de temperatura están marcados en la perilla.

- Gire la perilla al nivel deseado.

Desconexión de la zona de calor

- Gire la perilla a la posición OFF.

Indicadores de potencia

La luz de encendido se ilumina cuando el equipo está conectado a la fuente de alimentación

Seleccionar las bandejas

PRECAUCIÓN! El BCE1 está diseñado para mantener la comida caliente, no utilizarlo para cocinar o calentar comida.

Utilice ollas y bandejas con la parte inferior fina y lisa.

Son recomendadas las bandejas de medidas GN 1/1 y GN1/2.

Limpieza y mantenimiento

El azúcar y los alimentos que contienen azúcar (mermelada por ejemplo) y plásticos derretidos deben ser **retirados inmediatamente** de la superficie caliente con un raspador de limpieza. De lo contrario, la superficie se puede estropear mientras se enfría.

La limpieza a presión o con vapor no puede ser realizada sobre el equipo. Esto puede dañar el equipo, resultando un riesgo de **lesión para el personal**.

Limpie la superficie de después de cada uso. La suciedad que no sea retirada se quemará en la superficie las siguientes veces que se conecte y entonces las incrustaciones serán permanentes.

Los residuos limpiadores pueden decolorar la superficie las siguientes veces que se encienda. Las esponjas y los paños que han sido utilizados para limpiar otras superficies también pueden decolorar la superficie

NO USE

- Ningún limpiador con agentes agresivos o blanqueantes que contengan oxígeno activo, cloro o componentes corrosivos.
- Limpiador con agentes abrasivos o limpiadores como estropajos de acero, de metal o plástico cuya superficie es abrasiva.

Para limpiar la superficie:

- Use el rascador para retirar los restos de comida y grasas salpicadas en la superficie caliente.
- Cuando la superficie esté fría, límpiela con agua y con una pequeña cantidad de detergente con un limpiador especial para vitrocerámica. También se puede usar una esponja o cepillo suave.
- Limpie la superficie con agua limpia.
- Séquelo a fondo.

Eliminar el apelmazamiento:

- La suciedad dura debe ser remojada primero. Utilice un trapo húmedo para mejores resultados. Será más fácil para retirar la suciedad.

Cuidado de la superficie

- Limpie la vitrocerámica con un limpiador para protegerlo de la decoloración y reducir el peligro de daño a partir del azúcar. También puede eliminar las manchas y la decoloración.