



**Modelo: BCE1**

**Descripción: Mantenedor de calor eléctrico, individual\***

La base de calor eléctrica de Chef Line está diseñada para mantener la comida caliente, no es apta para cocinar o calentar alimentos. Para su uso, se utilizarán ollas o bandejas que tengan la parte inferior fina y lisa. Se recomienda utilizar bandejas de medidas 1/1 GN y 1/2 GN. Es muy fácil de utilizar. Basta con girar el interruptor de temperatura hasta el nivel de calor deseado. Para

limpiarlo, será necesario rascar los restos de comida (antes de que la placa se enfríe para evitar manchas y apelmazamientos), y una vez que esté fría, basta con limpiar con agua y detergente suave. Para un mejor cuidado y protección del equipo, se aconseja utilizar un producto especial para vitrocerámicas.

Dimensiones (mm): 540x380x85

Potencia (Kw): 0,26

Voltios (V): 220-240

Peso (Kg): 5

\*No incluye bandeja

