

Plancha para perritos, con rodillos

PP7R

Manual de Usuario



En primer lugar, gracias por comprar y usar nuestro producto. Toda la información y directrices de este manual de usuario cumple con determinadas normas aplicables, que salen de nuestro conocimiento y experiencia acumulado a largo plazo, así como las situaciones de desarrollo del proyecto actual.

Si la entrega se compone de un modelo especial, el alcance real de la entrega puede diferir de las descripciones e ilustraciones de este manual. Se da también para el caso de pedidos especiales o cuando el dispositivo ha sido modificado en consonancia con la nueva tecnología. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con el fabricante.

Para mayor seguridad y una operación eficiente, lea el manual detenidamente antes de cualquier operación con el equipo, especialmente antes de poner en marcha el dispositivo. Instale el equipo de acuerdo a este manual y a la normativa legal pertinente.

Aviso: Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo. El fabricante no se hace responsable de cualquier daño o mal funcionamiento causado por no seguir las instrucciones de uso.

El manual de instrucciones debe ser guardado cerca del dispositivo, de fácil acceso para cualquier persona que desee trabajar con él o usarlo. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos para fines de desarrollo y mejora de las propiedades útiles.



Advertencia

- ◆ Cualquier auto-modificación, instalación incorrecta, ajuste o mantenimiento inadecuados pueden conducir a la pérdida de la propiedad o siniestro. Por favor, póngase en contacto con el fabricante para cualquier ajuste o mantenimiento, cuyo trabajo debe ser realizado por una persona entrenada y calificada.
- ◆ Para su mayor seguridad, por favor mantenga la máquina alejada de cualquier líquido, gas o cualquier otro objeto inflamable o explosivo.
- ◆ El dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas o mentales, o que no tengan la suficiente experiencia y / o conocimiento, a menos que tales personas estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones sobre el uso adecuado del dispositivo.
- ◆ Mantener el equipo fuera del alcance de los niños.
- ◆ Conservar este manual en forma segura. Al pasar o vender el dispositivo a un tercero, los manuales deben ser entregados junto con el dispositivo. Todos los usuarios deben utilizar el dispositivo que cumpla con las pautas de seguridad indicadas en el manual.
- ◆ No almacenar ni usar ningún gas inflamable o explosivo, líquido o similar.
- ◆ Si el aparato está colocado cerca de paredes, tabiques o muebles de cocina y similares, es recomendable hacer estas instalaciones con material no combustible, o de lo contrario cubrirlos con material resistente al calor no combustible, y prestar atención a la normativa contra prevención de incendios.

Contenido


1、 Introducción funcional.....	4
2、 Diagrama esquemático y principio de funcionamiento....	4
3、 Características principales y parámetros.....	5
4、 Precauciones y recomendaciones.....	5
5、 Instrucciones de uso y flujo de operación.....	7
6、 Revisión rutinaria.....	7
7、 Limpieza y mantenimiento.....	8
8、 Análisis de fallos y solución de problemas.....	8

1. Introducción funcional

Este producto está diseñado bajo nuestra investigación y desarrollo, mientras absorbe las ventajas de los productos similares del país y del extranjero. Se integran con todas las ventajas de un diseño atractivo, estructura razonable, operación conveniente, así como el rápido calentamiento. Los rodillos están recubiertos con una larga capa antiadherente, que hace que el dispositivo sea fácil de limpiar. Todas estas características los convierten en los equipos ideales y dedicados para preparación de perritos calientes.

2. Diagrama esquemático y principio de funcionamiento

2.1 Diagrama esquemático




2.2 Características estructurales de rendimiento:

1. Rodillos de acero inoxidable pulido, brillante y elegante.
2. El protector de la plancha de perritos es opcional para los clientes, conveniente y confiable con un aspecto magnífico

2.3 Diagrama eléctrico:

PP7R – Plancha para perritos con rodillos



3. Características principales y parámetros

Modelo	Dimensiones	Potencia(W)	Voltaje(V)	Nota
PP7R	580x305x225	540~590	220~230	Dos termostatos controlan la rotativa de todos los rodillos por separado, uno para los 4 rodillos delanteros, y el otro para los 3 rodillos de apoyo.

4. Precauciones y recomendaciones

4.1 Transporte y almacenamiento:

Durante el transporte, por favor manejar el aparato con cuidado y no voltear para evitar el daño de la caja y las piezas internas. El dispositivo embalado debe ser almacenado en un almacén bien ventilado de ningún gas corrosivo. En caso de que sea

necesario cualquier almacenamiento temporal, por favor tome medidas contra la lluvia.

4.2 Aviso de instalación:

1. La tensión de alimentación debe ser de acuerdo con el voltaje de funcionamiento del dispositivo.
2. El dispositivo está equipado con conexión a tierra del perno en la parte posterior. Se puede conectar de forma fiable al cable de tierra que cumpla con las normas de seguridad con alambre de cobre de no menos de 1,5 mm².
3. Después de la instalación, compruebe la tensión de todas las conexiones, el correcto funcionamiento del voltaje y de la fiabilidad del cable de tierra.
4. Coloque el dispositivo en una superficie plana y estable, y colocar los laterales lejos de material no combustible (por ejemplo, paredes de ladrillo y ventanas), a no menos de 10 cm, y de la parte trasera por lo menos a 20 cm.
5. De acuerdo con la normativa de cableado, el aparato debe estar conectado a un interruptor de desconexión de todos los polos (interruptor diferencial), con una distancia de apertura de contactos de al menos 3 mm de cada polo del interruptor. También se aconseja instalar el interruptor de protección diferencial conectado a tierra. No apile artículos diversos en frente del interruptor para una operación conveniente.
6. No coloque objetos inflamables o explosivos cerca del aparato. La temperatura ambiente de trabajo deberá ser inferior a 45 °C y la humedad relativa deberá ser inferior al 85%.
7. Toda la conexión eléctrica, instalación y mantenimiento de este aparato debe ser realizado por personal profesional y cualificado.

4.3 Aviso especial:

1. El aparato es una máquina comercial que no es aplicable para uso doméstico y debe ser operado por personal profesional. No agitar o inclinar durante el uso.
2. No desmonte ni modifique el dispositivo debido a la posibilidad de accidentes graves al desmontar o modificar.
3. No abra la carcasa del aparato. El aparato contiene circuitos eléctricos de alta presión, que puede producir una descarga eléctrica
4. Desenchufe y corte la energía al limpiar
5. No rocíe agua directamente al producto durante la limpieza. El agua puede conducir la electricidad, por lo que una fuga eléctrica podría provocar una descarga eléctrica.
6. No toque el aparato directamente con la mano debido a la alta temperatura durante o después de la operación. La alta temperatura puede causar quemaduras.
7. Cuando la tormenta se acerca, cortar el suministro de energía lo antes posible para evitar daños causados por el golpe de iluminación.
8. No destruya el panel de control con objetos duros o afilados.
9. Después de trabajar, corte el suministro de energía.

10. Todo el trabajo de mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado, de lo contrario sería peligroso para cualquier otra persona para llevar a cabo el mantenimiento. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable revestido y flexible resistente al aceite YZW (No.57 of GB/T 5013.1 (IEC 60245, IDT)) o conjuntos especiales adquiridos del fabricante o de su departamento de mantenimiento y el trabajo de sustitución debe ser realizado por el fabricante, su departamento de mantenimiento o personal profesional similar.

5. Instrucciones de uso

1. Antes de usar, comprobar que la instalación es correcta y asegúrese de que la tensión de alimentación cumple con el voltaje de funcionamiento del equipo.
2. Agregue la cantidad adecuada de aceite vegetal comestible a las partes giratorias de los rodillos (en los dos extremos) para hacer que los rodillos giren uniformemente.
3. Al accionar el interruptor de encendido, el indicador de encendido se ilumina y el equipo es conectado. Gire el interruptor giratorio K, el motor girará y también lo harán los rodillos. Las salchichas se pueden colocar en todos los rodillos o en varios de la primera fila de acuerdo a la cantidad de salchichas. Girar el interruptor del termostato para ajustar la temperatura deseada, la temperatura de los rodillos se elevará. Cuando se alcanza la temperatura deseada, el termostato se cortará automáticamente. Si la temperatura desciende por debajo del valor establecido, el termostato se conectará de nuevo automáticamente, y la temperatura de los rodillos se elevará automáticamente hasta el valor deseado. El dispositivo funciona de manera cíclica para asegurar que se mantiene la temperatura estable en los rodillos para hacer que el sabor de las salchichas sea delicioso.
4. Sugerencia: para cocinar las salchichas, la temperatura adecuada es 1.5 ~ 2

6. Inspección rutinaria

Es necesario revisar el equipo diariamente

Revisar el equipo regularmente puede evitar que ocurran serios accidentes.

Deje de utilizar el tostador si percibe que hay problemas en el circuito o máquina.

Compruebe el aparato antes y después de usarlo

Antes de usar: Está la máquina inclinada?

Está dañado el panel de control?

Está el cable de alimentación viejo, roto o dañado?

Durante el uso: Hay olor extraño, olor o ruido?

Está la temperatura fuera de control o hay fuga eléctrica?

La potencia es normal?

7. Limpieza y mantenimiento

1. Desconecte la fuente de alimentación antes de limpiar para evitar accidentes.
2. Los rodillos están recubiertos con una larga capa antiadherente, por lo que es impracticable limpiarlos con instrumentos metálicos. Sólo limpiarlo con instrumentos de madera o paño suave para evitar que el revestimiento de caiga de la superficie de los rodillos.
3. Todos los días después del uso, limpiar los rodillos con sustancias suaves para mantener el aspecto magnífico y el desinfectado del dispositivo. No lave con la pulverización de agua para prevenir daños a su rendimiento eléctrico.
4. En cualquier momento que deje de usarlo, apague la fuente de alimentación y el termostato.
5. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, por favor límpielo completamente y guárdelo en un almacén bien ventilado, sin gas corrosivo.

8. Análisis de fallos y solución de problemas

Síntomas	Causas	Soluciones
Cuando se conecta, el indicador de calentamiento se enciende pero no calienta	<ol style="list-style-type: none"> 1. El termostato está defectuoso 2. Al menos uno de los elementos de calor está defectuoso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reemplace el termostato 2. Reemplace el element de calor quemado
Cuando se conecta y se gira el termostato, el indicador de calentamiento está encendido pero la temperatura está fuera de control	<ol style="list-style-type: none"> 1. El termostato está defectuoso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reemplace el termostato
Cuando se conecta, el equipo calienta pero el indicador está apagado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El indicador está defectuoso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reemplace el indicador
Ni el indicador ni los elementos de calor funcionan	<ol style="list-style-type: none"> 1. La fuente de alimentación es anormal y dispositivo no está conectado a la alimentación 2. Los fusibles están quemados 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe todas las conexiones del cable de alimentación para que funcione correctamente. 2. Reemplace el fusible

Los problemas antes mencionados son sólo para su referencia. Si se produce algún fallo, por favor deje de usar el equipo e informe a los técnicos profesionales para comprobarlo y repararlo.